
Encendido de la placa
Pulsadores
Led
Pantalla TFT 1.8 1.60X128
Parlante BUZZER
Esp 8266
Driver ULN2003
Bateria 18650
Motor Paso a Paso 28BYJ-48
Rotacion de compartimentos